

Instrukcja obsługi sterownika SCHILD modele BPW-06B/W-WiFi



Zastosowanie:

- PIEC GAZOWY- sterowanie "zwarciem" (99,9% dostępnych na rynku) oraz większość elektrycznych / ekogroszek/ pelet sterowanie beznapięciowe (zwarcie)
- Sterowanie elektrozaworem 230V NO / normalnie otwarty lub NC / normalnie zamknięty
- Sterowanie kotłem na gaz sterowanie stykiem/ zwarciem
- Sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi
- Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu NC, NO 230V
- Sterowanie elektrozaworami NC, NO 230V NO / normalnie otwarty lub NC / normalnie zamknięty
- Sterowanie piecem elektrycznym ekogroszek, pelet- z zastosowanie tzw. zwarcia (temperatura otoczenia spada poniżej wymaganej- sterownik robi zwarcie na wyjściu i załącza piec)

Specyfikacja:

- Marka: Schild
- Model: BPW-06B-WIFI
- Pobór mocy: <3W
- Zakres ustawień temperatury: 5~+60C
- Wilgotność względna: RH<95%
- Maksymalna moc obciążenia: 3600W (sterowanie NC/NO 230V) / 16A elektryczne, 3A wodne

- Przedział temperatury pracy, otoczenia: -5~55C
- Histereza/ Precyzja: +/-0,5C
- Czujnik wbudowany: NTC
- Zasilanie: 230VAC,50/60HZ
- Montaż: do puszki, ścienny/ bez problemu do standardowej puszki np. 60mm
- Certyfikat: CE/ ROHS/ RED
- STEROWANIE: TUYA

Opis:

- Termostat sterowany również przez WIFI, duży ekran, bardzo nowoczesne wzornictwo Schild BPW-06B-WIFI termostat z dużym ekranem podświetlanym LED.
- Do ściągnięcia i zainstalowania darmowa aplikacje ze "Sklepu Playa" na androida lub IOS- sterująca urządzeniem z dowolnego smartfona- TUYA
- Stosowany do sterowania temperaturą w pomieszczeniach wewnętrznych budynku.

O produkcie:

- Sterowanie WiFi- zarządzaj temeparturą w swoim domu, firmie z dowolnego miejsca na Świecie
- Duży ekran podświetlany LED
- Funkcja blokady przed dziećmi
- 5+2, 6+1 lub 7 dniowy, tygodniowy program programowania do wyboru
- 6 okresów programowych do ustawienia
- Funkcja pamięci w razie utraty zasilania
- Funkcja antyzamarzania
- Ustawiania różnych temperatur
- Łatwy w obsłudze i instalacji

Opis ekranu:



Ustawienia ręczne:

- Włączenie, wyłączenie urządzenia odbywa się poprzez naciśniecie środkowego przycisku zasilania
- **Temperaturę zadaną** w trybie ręcznym ustawiamy strzałkami góra, dół
- Ustawienie zegara następuję kiedy przytrzymamy przycisk M oraz strzałką w górę
- Tryb manualny bez programowania- ustawiamy przyciskając M wówczas pojawi się symbol ręki w lewym górnym narożniku sterownika . Temperaturę zmieniamy strzałkami góra/ dół
- **Blokada przed dziećmi**: Jednocześnie przytrzymaj strzałkę w górę i w dół- do momentu pokazania się kłódki na ekranie. By zwolnić blokadę zrób to samo przytrzymaj strzałkę w górę i w dół jednocześnie
- Ustawienie trybu programowania z poziomu sterownika: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M by wejść w tryb programowania 12345 – wyświetli się 12345 w pozycji tydzień 5+2.
 - 1. Strzałkami góra/ dół zmieniamy czas
 - 2. Przyciskiem M zmieniamy temperaturę
 - Strzałki góra/ dół zwiększenie lub zmniejszenie
 - 3. Przyciskając M- przechodzimy do kolejnego okresu ustawienia temperatury
 - 4. Przyciskiem zasilania zapisujemy ustawienia i wychodzimy
- Ustawienie tymczasowej temperatury w dowolnym okresie- dokonujemy naciskając strzałkę góra lub w dół i pojawi się symbol ręki na ekranie razem z zegarem co oznacza że potwierdzenie jest aktualne i automatyczne
- Naciskając przycisk M przełączamy się pomiędzy sterowanie zaprogramowanym a trybem ręcznym

OKRES		SYMBOL	CZAS STARTU	TEMPERATURA
Tydzień	1		6:00	20 ℃
	2	2 Å	8:00	16℃
	3	<u>ېنې د</u>	11:30	16 ℃
	4		12:30	16 ℃
	5	۵¢¢	17:30	22 ℃
	6		22:00	16 ℃
Weekend	1	E)	8:00	22 °C
	2	1 1 1	23:00	16℃

Funkcje zaawansowane/ ustawienia:

By wejść w tryb zaawansowany przy wyłączonym zasilaniu przytrzymaj przycisk **M** oraz przycisk zasilania na 5 sekund jednocześnie. Wciskając **M** wchodzimy do następnych operacji, strzałkami zmieniamy wartości a zapisujemy przyciskiem zasilania- jednocześnie wychodząc z MENU.

Wyświetlacz		Znaczenie	∆ ^{lub} ∇
1	1ADJ	Kalibracja temp.	Sprawdzić i skalibrować zmierzoną temperaturę.
2	2SEN	Ustawienie czujnika	WEJ.: Sterowanie za pomocą wbudowanego czujnika WYJ.: Ograniczenie przez czujnik podłogowy WSZYSTKO: Sterowanie poprzez wbudowany czujnik i ograniczanie poprzez czujnik podłogowy
3	3LIT	Ograniczona temp. podłogi	5~60°C; ustawienie fabryczne 35°C
4	4DIF	Różnica wł. / wył.	0~10°C; ustawienie fabryczne +1°C
5	5LTP	Ochrona przed zamarzaniem	WŁ.: ochrona przed zamarzaniem wł. WYŁ.: ochrona przed zamarzaniem wył.
6	6PRG	Ustawienie programu tygodniowego	12345: Tryb tygodniowy 5/2 123456: Tryb tygodniowy 6/1 1234567: Tryb tygodniowy 7/0 WYŁ.: Dezaktywacja programu tygodniowego
7	7RLE	Stan wyjścia bezpotencjałowego i głównego wyjścia zasilania	00: oba wyjścia są normalnie otwarte 01: główne wyjście zasilania jest normalnie zamknięte; wyjście bezpotencjałowe jest normalnie otwarte 02: oba wyjścia są normalnie zamknięte 03: oba wyjścia są normalnie zamknięte; w trybie WYŁĄCZONYM i przy wyłączonej ochronie przed zamarzaniem oba wyjścia powracają do stanu "normalnie otwarte".
8	8DLY	Czas opóźnienia wyjść	0~5 min (odstęp czasowy pomiędzy działaniem wyjścia bezpotencjałowego i głównego wyjścia zasilania)
9	9HIT	Maks. temp. – ustawienie	35~95°C
R	RFAC	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Naciskać "∆" przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne

TUYA:

Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami

1. Ściągnij I zainstaluj aplikacje TUYA w telefonie (w kolejnych krokach wpisz nazwę I hasło swojej lokalnej sieci WiFi)

2. Włacz Bluetooth w telefonie

3. Kiedy thermostat jest wyłączony- przytrzymaj strzałkę w górę l na min 5sekund- ikona WiFi się pojawi a sterownik wejdzie w tryb parowania i będzie widoczny w aplikacji TUYA.

Tuya:- jak skonfigurować? Wybieramy kolejno :

Małe urządzenia

Permostat WiFi

Podajemy hasło do sieci WiFi

Potwierdzamy że ikona na dodawanym urządzeniu mruga (zaznaczamy Confirm the indicator is blinking rapidly)

Rlikamy NEXT i czekamy

2 Po chwili termostat zostanie pomyślnie dodany do aplikacji

1 Logowanie i rejestracja







-





3 Tryb AP









4 Udostępnianie urządzeń

2 2		ar y 🗗
G Fan	-Coll & Floor Hea	ting
0	1 ^{Kliknąć} "Urzz	ądzenie"
	-	<i>a</i> •
	-Q-	(8)

9:56 4		# ? •
<	Fan-Coil & Floor	Heating of 2
) 2 Kliknąć, ab	y edytowa <u>ć</u>
/		
	15 (1 °C
	15.0	
	O F	
18 Ros	,7 °⊂ Middle m Fan	Cooling
System	mode	Cooling 3
🚔 Fan		Middle 3
🖒 Child L	ock	
Advans	ed Settings	
-	OFF	
<u></u>	UFF	~
	-	_





5 Interfejs sterowania aplikacją



:56 ∜ al ♥ ∎)	15:54 🕫 🖝	Ustawienia zaawan:
Fan-Coli & Floor Heating 🖉 🖌	K Fan-Coil & Floor Heating	
	Frost protection	CIII
	③ Temperature scale	*C >
〔 15.0°)	Schedule Plan	
	 Weekly procedure (working day 	• ×
18.8 °C Middle ON	Procedura tygodniowa (dzień roboczy)	
System mode Cooling 3		
Far Tryb systemu		
System mode		
Caoling		
Ventilating		
Floor Heating		
Floar+AC Heating		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15:55 - Procedura tygodniowa	(dzień roboczy) 9:45 4	al 9 IC
C Fan-Coll & Floor Heating	< Fan-Coil & Floor Heating Schedule	
Working day setting 5+2 >	07:00 ON	
Work day	Ma Plan (opcja)	
Waking up > 06:00 Temperature: 20°C	07:30 OFF Mon, Tues, Wed, Thur; Fri	
Worning 08:00 Temperature: 15°C >		
Nooning > 11:30 Temperature: 15*C >		
Afternoon 12:30 Temperature: 15°C		
Evening 17:00 Temperature: 22°C >		
Night Z200 Temperature: 15°C		
1 0 M 2 D 0 C 1 1 M 3 4 U ST 2 D M 3 D 6 C 7 S 4 C M		
Off day		

Instalacja:



(1)









Podłączenie:



Modele EP

na we/wyj 230V

RT - czujnik podłogowy/ opcjonalny

- 1- zasilanie 230V L faza
- 2- zasilanie 230V N neutralny
- 3- N wyjście 230V
- 4- L wyjście 230V
- 5- wolne
- 6- czujnik podłogowy
- 7- czujnik podłogowy



Modele BPW

do pieca gazowego, zwarciowego i elektrycznego

- 1- zasilanie 230V L faza
- 2- zasilanie 230V N neutralny
- 3- wolne
- 4- "sterowanie zwarciem"
- 5- "sterowanie zwarciem"
- 6- czujnik podłogowy- opcjonalne
- 7- czujnik podłogowy- opcjonalne

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nazwa:	SCHILD- PIOTR SCHILD
Adres:	Janczewo 95p, 66-431 Santok

Deklarujemy , że wyrób:

Nazwa	Sterownik temperatury pokojowej Schild
Seria	BPW-06B/W-Wifi, EP/BPW-B8, EP/BPW-33, EP/BPW-B9 (wszystkie z Wi-Fi)

Na podstawie certyfikatu POCE201221060VCR/ POCE201221062BCR4

ROHS EU 2015/863	ANNEX II do 2011/65/EU
STANDARDY	IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 52321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017

Na podstawie certyfikatu POCE201222060NCW/ POCE201222064PCW

2014/53/EU	
BEZPIECZEŃSTWO	EN 62560: 2012+A1:2015
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ZDROWIE	EN IEC 52311:2020
RADIO	ETSI EN 300328 V2.2.2

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniony powyżej sterownik, pod względem swojej budowy, odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny oraz wyżej wymienionym dyrektywom. Deklaracja ta traci swoją ważność, gdy zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany urządzenia, które nie zostały wcześniej z firmą Schild wyraźnie ustalone.



Miejscowość: Janczewo., 30/12/2020 r.

Piotr Schild