

sсніго. РГ <u>TOB-603FR-WiFI- konfiguracja WiFi- Tuya</u>

- 1. Ściągnij I zainstaluj aplikacje TUYA w telefonie (w kolejnych krokach wpisz nazwę I hasło swojej lokalnej sieci WiFi)
- 2. Włacz Bluetooth w telefonie
- 3. Kiedy thermostat jest wyłączony- przytrzymaj strzałke w górę na min 5sekund- ikona WiFi zacznie szybko mrugać na termostacie





- 4. Otwórz teraz aplikacje TUYA dodaj nowe urządzenie– thermostat zostanie automatycznie odnaleziony przez TUYA
- 5. Dodaj nowe urządzenie- wpisz nazwę sieci wifi oraz hasło do niej
- 6. Od momentu kiedy zakończysz możesz automatycznie sterować temperaturą poprzez aplikację TUYA

https://youtu.be/oQn9uQ5Od70

UWAGA! Przy wyłączonym termostacie przytrzymujemy prawy przycisk (lub strzałka w górę) do mementu uruchomienia WiFi na sterowniku- wchodzi w tryb parowania- idą kreseczki w kółko na ekranie <u>Tuya:- jak skonfigurować? Wybieramy kolejno :</u>

- Małe urządzenia
- Termostat WiFi
- Podajemy hasło do sieci WiFi
- Potwierdzamy że ikona na dodawanym urządzeniu mruga (zaznaczamy Confirm the indicator is blinking rapidly)
- Klikamy NEXT i czekamy
- Po chwili termostat zostanie pomyślnie dodany do aplikacji

Konto Tuya/Smart możemy powiązać z aplikacją google home i po uruchomieniu w naszym telefonie asystenta google - możemy sterować naszymi urządzeniami smart głosowo.

- USTAWIENIE TEMPERATURY- Proszę przytrzymać przycisk M na 3 sekundy by wejść do trybu ustawień zaawansowanych. Następnie naciskamy przycisk M by odszukać pozycję 01 Temp. Calibration- ustawienie temperatury. Naciskamy przycisk zasilania by to zapisać
- WYŁĄCZENIE ECO-nacisnąć przycisk ECO 2 razy krótko by wyłączyć tę funkcję. Jeżeli zniknie na wyświetlaczu ikona funkcja zostanie wyłączona
- HISTEREZA- 1. przy wyłączonym termostacie naciskamy przycisk M na 3 sekundy by wejść do trybu zaawansowanego
 2. po wejściu, naciskamy M by przełączyć 02/ dead zone i zmienić na 0,5
 3. wyłączamy termostat by zapisać ustawienia automatycznie poprzez naciśnięcie przycisku zasilania
- Powrót do ustawień fabrycznych termostatu-ustawienia fabryczne mogą być pod numerem 19 lub A-AFC w opcjach zaawansowanych- jak mamy wyświetloną daną funkcję na ekranie- przyciskamy i trzymamy przez 3 sekundy strzałkę w górę

Obsługa przez użytkownika

Wł. / wył. zasilania:	Nacisnąć krótko " ტ ", aby włączyć/wyłączyć termostat.
Tryb automatyczny:	Nacisnąć "M" przez 3 sekundy, aby edyt. ust. trybu auto. (Ogrz. podłogowe/zintegrowane)
Zadanie z timerem:	Nacisnąć " 🇞 " przez 3 sekundy, aby edytować zadanie z timerem. (Zintegrowane)
Ustawianie czasu:	Nacisnąć "🥔 " przez 3 sekundy, aby ustawić czas. (Ogrzewanie podłogowe)
	Nacisnąć "🏶 " dwa razy przez 3 sek., aby ustawić czas. (Auto. synchr. czasu dla Wi-Fi)
Ustawianie temp.:	Nacisnąć krótko "A" lub " ∀", aby zmienić temperaturę nastawy o 0,5°C.
Blokada dziecięca:	Nacisnąć "A" + "∀" przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę dziecięcą.
Tryb systemu:	Nacisnąć krótko " M ", aby przełączyć na chłodzenie / ogrz. / wentyl. / ogrz. podłogowe/ ogrzewanie podłogowe + ogrzewanie. (Zintegrowane)
Tryb sterow. temp.:	Nacisnąć krótko " M ", aby przełączyć tryb ręczny/automatyczny. (Ogrzewanie podłogowe)
	Nacisnąć krótko "‰", aby przełączyć tryb ręczny/auto. (Zintegrowane, ogrz. podłogowe)
Ust. pręd. wentyla.:	Nacisnąć krótko " 🏀", aby dostosować prędkość wentylatora. (Zintegrowane)
Tryb EKO:	Nacisnąć krótko przycisk " 🥔 ", aby ustawić tryb EKO – 18°C (65°F). (Ogrz. podłogowe)

Ustawienia zaawansowane (zwykle dla profesjonalnych techników)

Po wyłączeniu zasilania naciskać "M" przez 3 sek., aby przejść do trybu ust. zaawansowanych, a następnie nacisnąć "M", aby przejść do następnego trybu. Nacisnąć "U", aby zapisać i wyjść z trybu us. zaawansowanych.

U Tryb ręczny

Termostat pracuje według całkowicie ręcznie ustawionej temperatury, a nie według programu sterowanego zegarem.

- Tryb programu sterowanego zegarem Program powtarza się co tydzień; dla każdego tygodnia można ustawić oddzielnie maks. 6 zdarzeń grzewczych. Zdarzenia grzewcze, dzień tygodnia i temperaturę można indywidualnie dopasować do osobistego planu dnia.
- Imostat przez pewien czas pracuje zgodnie z ustawioną ręcznie temperaturą, a następnie powraca do programu sterowanego zegarem aż do następnego zdarzenia.

Obsługa przez użytkownika

 Nacisnąć krótko przycisk "M", aby zmienić tryb programu ręcznego na tryb programu sterowanego zegarem.

Naciskać "M" przez 3 sekundy, aby edytować program tygodniowy.

2) Nacisnąć krótko "(U", aby włączyć/wyłączyć termostat.

3) Naciskać "Co" przez 3 sekundy, aby edytować czas i datę.

4) Nacisnąć krótko " Δ " lub " ∇ ", aby zmienić ustawioną temperaturę o 0,5°C.

5) Naciskać jednocześnie "∆" i "⊽" przez 3 sekundy, aby aktywować blokadę dziecięcą, pojawi się "⊡". Aby dezaktywować, nacisnąć ponownie. Symbol "⊡" znika.

Program tygodniowy

Naciskać "M" przez 3 sekundy, aby edytować program tygodniowy.

Zdarzenia		Symbole	Czas		Temperatura	
			Ustawienia	Modyfik acia	Ustawienia fabryczne	Modyfika cia
Dni robocze	1	\	06:00		20°C	Wcisnąć "∆" lub
	2	↓	08:00		15°C	
	3	*	11:30]	15°C	
	4	×+	12:30]	15°C	
	5	↓	17:00	Wcisnąć "∆" lub	22°C	
	6	J	22:00		15°C	
Weekendy	1	\ ↓ ↓	06:00		20°C	
	2		08:00		15°C	
	3	×	11:30		15°C	
	4	×+	12:30		15°C	
	5	↓	17:00]	22°C]
	6	D	22:00		15°C	

Zaawansowane ustawienia (preferowany wykwalifikowany elektryk)

W trybie wyłączenia naciskać "M" przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień zaawansowanych. Ponownie nacisnąć M, aby przejść do następnego kroku; Nacisnąć "**U**", aby zapisać i wyjść z trybu ustawień zaawansowanych.

W zależności od procesora posiadasz menu 19 funkcyjne lub 9 + A- poniżej oba opisy:

Kod	Znaczenie	🛦 kb 🔻	Wartość domyślna	963	843 853	743	Ogrz. podłogowe
00	Adres pocztowy	Zakres regaulacji 0X00~0XFA	00	1	1	X	4
01	Kalibracja temp.	-9.9~9.9°C(-9~9°F)	-3°C	4	1	1	4
02	Strefa nieczułości	0_5~10°C (1~10°F)	±1℃	1	1	1	1
03	Górna granica temp.	5~95°C (41~99°F)	50°C	√	1	1	1
04	Dolna granica temp.	5~47°C (41~99°F)	5°C	1	1	1	1
05	Ochrona przed zamarzaniem	WL: ochrona przed zamarzaniem wł. WYL: ochrona przed zamarzaniem wł	OFF	4	4	1	~
06	Jednostka temperatury	°C/°F	°C.	7	J	7	7
07	Wybór czujnika	WEJ.: Sterowane przez wbudowany czujnik WYJ.: Ograniczone przez czujnik podłogowy WSZYSTKO: Sterowane przez wbudowany czujnik i ograniczone przez czujnik podłogowy	IN	4	×	×	4
08	Ogr. temp. podlogi	20~90°C (68~99°F)	35°C	7	×	×	7
	Ustawienie	12345: Tryb tygodniowy 5/2	000			~	
09	programowania tygodniowego	123456: Tryb tygodniowy 6/1	12345	4	×	×	~
10	Stan wyjścia bezpotencjałowego i głównego wyjścia zasilania	00: oba wyjścia są normalnie otwarte 01: główne wyjście zasilania jest normalnie zamknięte; wyjście bezpoten. jest normalnie otwarte 02: oba wyjścia są normalnie zamknięte 03: oba wyjścia są normalnie zamknięte; przy wyt zasilaniu ochrona przed zamarzaniem jest wytączona	00	4	×	×	4
11	Czas opóźnienia wviść	0~5min	0	7	x	×	7
12	Blokada dziecięca	UC Biokada dzecięca jest meaktywna, gdy ekran jest wyłączony, gdy biokada dziecięca jest aktywna, gdy ekran jest wyłączony, gdy biokada dziecięca jest aktywna, wszystko jest zabiokowane 22. Biokada dziecięca jest aktywna, wszystko jest zabiokowane 23. Biokada dziecięca jest aktywna, wszystko jest zabiokowane z wyjątkiem Prędkości wentylatora oraz przycisków Góra i Dół 03. Biokada dziecięca jest aktywna, gdy ekran jest wyłączony, gdy biokada dziecięca jest aktywna, wszystko jest zabiokowane z wyjątkiem wi. / wył. zasilania	00	1	4	1	1
13	Włączenie zasilania i resetowanie	00: pozostaje wylączone po resecie zasilania 01: pozostaje włączone po resecie zasilania 02: przywracanie po resecie zasilania	02	4	4	4	~
14	Status karty drzwiowej	00: funkcja wyłączania karty drzwiowej 01: ust. temp. EKO po wyjęciu karty drzwiowej 02: pozostaje wyłączone po wyjęciu karty drzwiowej	00	4	~	×	×
15	Temp. EKO-karta drzw.	10~21°C (50-69°F)	18°C	1	1	×	×
16	Temp. EKO chilodzenia — karta drzwiowa	22~32°C (72 - 89°F)	26°C	4	4	×	×
17	Ustawienie trybu pracy klimakonwektora	00: Chlodzenie i ogrzewanie 01: Tylko chlodzenie	00	4	4	4	×
18	Program tygodniowy dla Zintegrowanego	00: włączenie 01: wdaczenie	01	~	×	×	×
19	Reset	Nacisnąć 🛦 * przez 3 sekundy, aby zresetować	/	1	1	1	1

Wyświetlacz		Znaczenie	Δ lub ∇
1	1ADJ	Kalibracja temp.	Sprawdzić i skalibrować zmierzoną temperaturę.
2	2SEN	Ustawienie czujnika	WEJ.: Sterowanie za pomocą wbudowanego czujnika WYJ.: Ograniczenie przez czujnik podłogowy WSZYSTKO: Sterowanie poprzez wbudowany czujnik i ograniczanie poprzez czujnik podłogowy
3	3LIT	Ograniczona temp. podłogi	5~60°C; ustawienie fabryczne 35°C
4	4DIF	Różnica wł. / wył.	0~10°C; ustawienie fabryczne +1°C
5	5LTP	Ochrona przed zamarzaniem	WŁ.: ochrona przed zamarzaniem wł. WYŁ.: ochrona przed zamarzaniem wył.
6	6PRG	Ustawienie programu tygodniowego	12345: Tryb tygodniowy 5/2 123456: Tryb tygodniowy 6/1 1234567: Tryb tygodniowy 7/0 WYŁ.: Dezaktywacja programu tygodniowego
7	7RLE	Stan wyjścia bezpotencjałowego i głównego wyjścia zasilania	 00: oba wyjścia są normalnie otwarte 01: główne wyjście zasilania jest normalnie zamknięte; wyjście bezpotencjałowe jest normalnie otwarte 02: oba wyjścia są normalnie zamknięte 03: oba wyjścia są normalnie zamknięte; w trybie WYŁĄCZONYM i przy wyłączonej ochronie przed zamarzaniem oba wyjścia powracają do stanu "normalnie otwarte".
8	8DLY	Czas opóźnienia wyjść	0~5 min (odstęp czasowy pomiędzy działaniem wyjścia bezpotencjałowego i głównego wyjścia zasilania)
9	9HIT	Maks. temp. – ustawienie	35~95°C
А	AFAC	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Naciskać "∆" przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Kroki montażowe

Termostat obejmuje prowadnicę i konstrukcję w ograniczonym stopniu montowaną na zatrzask.

1) Zwolnić przednią pokrywę, wkładając śrubokręt w dolną szczelinę.



2) Włożyć przewody, a następnie zamocować je za pomocą śrub.

Sugerowana długość odsłonięcia izolacji z drutu to 7-9 mm.

 Przymocować płytkę montażową do kasety ściennej, wkręcić śruby i zamocować termostat. Należy upewnić się, że termostat jest zamocowany bez odkształceń.

Sugerowany moment dokręcania to 0,2~0,4 Nm (2,0~4,1 kgf.cm)

Symbole wyświetlacza

Zintegrowane





Tryb ręczny

Termostat pracuje według całkowicie ręcznie ustawionej temperatury, a nie według programu sterowanego zegarem.

Tryb programu sterowanego zegarem Program powtarza się co tydzień; dla każdego tygodnia można ustawić oddzielnie maks. 6 zdarzeń grzewczych. Zdarzenia grzewcze, dzień tygodnia i temperaturę można indywidualnie dopasować do osobistego planu dnia.

Impostat przez pewien czas pracuje zgodnie z ustawioną ręcznie temperaturą, a następnie powraca do programu sterowanego zegarem aż do następnego zdarzenia.

Nazwa:	SCHILD- PIOTR SCHILD			
Adres:	Janczewo 95p, 66-431 Santok			
Deklarujemy, że wyrób:				
Nazwa	Sterownik temperatury pokojowej Schild			
Seria	EP/BPW-B8, EP/BPW-33, EP/BPW-B9, TOB603FR-WiFi (wszystkie z WiFi)			
Na podstawio sartufikatu POCE201221060VCP/ POCE201221062PCP4				

Na podstawie certyfikatu POCE201221060VCR/ POCE201221062BCR4

ROHS EU 2015/863	ANNEX II do 2011/65/EU				
STANDARDY	IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 52321-5:2013; IEC 62321-				
	6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017				
Na podstawie certyfikatu POCE201	la podstawie certyfikatu POCE201222060NCW/ POCE201222064PCW				
2014/53/EU					
BEZPIECZEŃSTWO	EN 62560: 2012+A1:2015				
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3				
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4				
ZDROWIE	EN IEC 52311:2020				
RADIO	ETSI EN 300328 V2.2.2				

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniony powyżej sterownik, pod względem swojej budowy, odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny oraz wyżej wymienionym dyrektywom. Deklaracja ta traci swoją ważność, gdy zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany urządzenia, które nie zostały wcześniej z firmą Schild wyraźnie ustalone.



Miejscowość: Janczewo., 30/12/2020 r. Piotr Schild